



GRANDE TROUSSE DE RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM ENDOMMAGÉES, DÉFECTUEUSES OU RAPPELÉES (EDR)

(08-8400HAZ-C2R, CLS379, UN 1A2/X9.3/S)

Liste du contenu



Boîte de suremballage x1



Fût métallique x1



Metal Lid x1



Collier de serrage x1



Sachet de CellBlock EX x1



Doublure de fût x1



Sacs à fermeture éclair x15



Bande de ruban adhésif x1



Attache x1



Instructions x1

DÉBALLER ET PRÉPARER

Étape 1 : Déballez la boîte de suremballage



Ouvrez avec précaution la trousse de récupération des batteries et le contenu. Cette boîte sera utilisée pour retourner votre batterie.

Étape 2 : Installez de la doublure et versez la couche de base



Placez la doublure fournie dans le fût et versez dans un lit d'au moins un demi-pouce de profondeur de CellBlock EX fourni.

Étape 3 : Ensachez la batterie



Emballer et sceller dans le sac prévu à cet effet.

Étape 4 : Mise en sac des articles dans le fût/doublure



Enterrez la batterie ou l'appareil ensaché dans le CellBlock EX, en s'assurant que l'article est complètement entouré.

Étape 5 : Remplir le fût



Versez le reste du CellBlock EX dans le fût / la doublure jusqu'au bord du fût. Jetez tout excédent de CellBlock EX.

SCELLER ET EXPÉDIER

Étape 6 : Sceller le sac



Pincez et tordez l'extrémité ouverte du sac et le sécuriser avec des attaches refermables.

Étape 7 : Sceller le fût



IMPORTANT :
VOIR AU VERSO POUR
DES INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Étape 8 : Fermer la boîte



Placez le fût scellé dans la boîte de suremballage et scellez avec le ruban adhésif fourni.

Étape 9 : Sécuriser et expédier



Déposez chez votre transporteur attitré, votre magasin de quartier* ou appelez pour qu'on vienne la chercher. *Désigné sur l'étiquette de retour.

- ! Une batterie ou un appareil par sac.
- ! Utilisez des sacs refermables pour toutes batteries ou appareils supplémentaires.
- ! Les colis contenant des produits endommagés ou des batteries au lithium défectueuses sont interdits par transport aérien.



Pour toute question ou assistance, contactez le service clientèle au 1.888.224.9764 ou info@appelarecycler.ca

GRANDE TROUSSE EDR : DIRECTIVES POUR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ DES FÛTS (08-8400HAZ-C2R, CLS379, UN 1A2/X9.3/S)

Articles requis



Fût métallique x 1



Couvercle en métal x 1



Collier de serrage x 1

Étape 1 : Positionner le couvercle



Placez le couvercle métallique sur le fût avec le côté noir vers le haut. Appuyez sur le bord du couvercle pour assurer un bon alignement.

Étape 2 : Ouvrir le collier de serrage



Tirer pour ouvrir

Avant de placer le collier de serrage, il doit être complètement ouvert et révéler un vide dans le collier sous la poignée de verrouillage comme indiqué.

ÉTAPE 3 : Orienter le collier de serrage de serrage



Flèches vers le haut

Orientez le collier de manière à ce que les flèches "UP" sur la poignée de verrouillage pointent vers le haut.

Étape 4 : Placer le collier de serrage



Avec le collier de serrage complètement ouvert, placez-le (flèche vers le haut) autour du couvercle et libérez la poignée de verrouillage de sa position pleinement ouverte.

Étape 5 : Verrouiller le collier de serrage



Assurez-vous que le collier de serrage touche tout le bord du couvercle et fermez le verrou de la poignée en tirant la poignée en position fermée.

Étape 6 : Inspecter



Inspectez pour s'assurer que le couvercle est scellé uniformément à l'intérieur du collier de serrage sans lacunes, le verrou est enclenché et le collier est correctement orienté.

Pour toute question ou assistance, contactez le service clientèle au 1.888.224.9764 ou info@appelarecycler.ca